


Bedienungsanleitung für / Instructions for use for / Instruction pour utiliser pour / Istruzioni per l'uso per /  
Instrucciones de uso para / Návod k obsluze pro / gebruiksaanwijzing voor / podręcznik dla / manual para  
**Brother DCP-L5500DN/DCP-L6600DW, HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5100DNTT/HL-L5200DW/  
HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6400DW/HL-L6400DWT, MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW etc.**

DE

1. Vordere Abdeckung öffnen.
2. Trommerleinheit mittig anfassen und zusammen mit der Tonerkartusche aus dem Drucker heraus nehmen
3. Trommeleinheit auf ein Blatt Papier abstellen
4. Tonerkartusche entriegeln und aus der Trommerleinheit nehmen
5. Neue Trommeleinheit auspacken
6. Tonerkartusche in die neue Trommeleinheit einsetzen und Tonerkartusche verriegeln
7. Trommeleinheit mittig anfassen und in den Drucker einsetzen
8. Setzen Sie den Zähler der Trommeleinheit zurück.




FÜR BROTHER MFC-L6900DW

- 8.1 auf dem Drucker die Taste Symbol  (Schraubenzieher) drücken → alle Einstellungen → Geräte-Info → Teilelebensdauer → Trommel (hier lange drücken) bis wird die Frage „Trommel zurücksetzen“ gezeigt → ja




FÜR BROTHER HL-L-5000 D/5100 DN/5200 DW/6250 DN

- 8.1 Schalten Sie den Drucker ein
- 8.2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung
- 8.3 Die Taste „OK“ 2 Sekunden lang drücken
- 8.4 Am Display wird „Drum Unit“ angezeigt
- 8.5 Bestätigen Sie durch „OK“
- 8.6 Drücken die „Pfeil nach oben“ (▲)
- 8.7 Schließen Sie die Abdeckung




FÜR BROTHER HL-L-6300 DW/6400 DW/6400 DWT

- 8.1 Schalten Sie den Drucker ein
- 8.2 Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein
- 8.3 Drücken Sie die Taste 
- 8.4 Drücken Sie auf das  (Schraubenzieher-Symbol) dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“
- 8.5 Drücken Sie die Taste „drum life“
- 8.6 Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert
- 8.7 Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
- 8.8 Drücken Sie auf die „Home“ Taste 

FÜR BROTHER DCP-L-5500 DN/L-6600 DW

- 8.1 Schalten Sie den Drucker ein
- 8.2 Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein
- 8.3 Drücken Sie die Taste 
- 8.4 Drücken Sie auf das  (Schraubenzieher-Symbol) dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“
- 8.5 Drücken Sie die Taste „drum life“
- 8.6 Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert
- 8.7 Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
- 8.8 Drücken Sie auf die „Home“ Taste 

FÜR BROTHER MFC-L-5700 DN/5750 DW/6800 DW/6900 DW/6900 DWT


- 8.1 Schalten Sie den Drucker ein
- 8.2 Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein
- 8.3 Drücken Sie die Taste 
- 8.4 Drücken Sie auf das  (Schraubenzieher-Symbol) dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“
- 8.5 Drücken Sie die Taste „drum life“
- 8.6 Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert
- 8.7 Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
- 8.8 Drücken Sie auf die „Home“ Taste 

Bedienungsanleitung für / Instructions for use for / Instruction pour utiliser pour / Istruzioni per l'uso per /  
Instrucciones de uso para / Návod k obsluze pro / gebruiksaanwijzing voor / podręcznik dla / manual para  
**Brother DCP-L5500DN/DCP-L6600DW, HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5100DNTT/HL-L5200DW/  
HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6400DW/HL-L6400DWT, MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW etc.**

EN

1. Open front cover
2. Take the drum unit together with the cartridge in the middle and take it out of the printer
3. Set the drum unit down in a piece of paper
4. Dissamble the cartridge and take it out of the drum unit
5. Unpack the new drum unit
6. Put the cartridge into the drum unit and lock the cartridge
7. Take the drum unit in the middle and out it into the printer
8. Reset the counter of the drum unit




FOR BROTHER MFC-L6900DW

- 8.1 press  (screwdriver symbols) → all settings→ device info→ Parts life→ drum (long press here, short is wrong) to the question „reset drum“ is shown→yes




FOR BROTHER HL-L-5000 D/5100 DN/5200 DW/6250 DN

- 8.1 Turn on the printer
- 8.2 Open the front cover
- 8.3 Press the „OK“ button for 2 seconds
- 8.4 „Drum Unit“ appears on the display
- 8.5 Confirm with „OK“
- 8.6 Press the „arrow up“ (▲)
- 8.7 Close the cover



FOR BROTHER HL-L-6300 DW/6400 DW/6400 DWT

- 8.1 Turn on the printer
- 8.2 The front printer cover must be closed
- 8.3 Press “X” 
- 8.4 Click on  (screwdriver symbol) then on „Machine info“ and on „dur.res.part“
- 8.5 Press the „drum life“ button
- 8.6 Keep the button pressed until the message on the display changes
- 8.7 Press „Yes“
- 8.8 Press the „Home“ button 

FOR BROTHER DCP-L-5500 DN/L-6600 DW

- 8.1 Turn on the printer
- 8.2 The front printer cover must be closed
- 8.3 Press “X” 
- 8.4 Click on  (screwdriver symbol) then on „Machine info“ and on „dur.res.part“
- 8.5 Press the „drum life“ button
- 8.6 Keep the button pressed until the message on the display changes
- 8.7 Press „Yes“
- 8.8 Press the „Home“ button 

FOR BROTHER MFC-L-5700 DN/5750 DW/6800 DW/6900 DW/6900 DWT

- 8.1 Turn on the printer
- 8.2 The front printer cover must be closed
- 8.3 Press “X” 
- 8.4 Click on  (screwdriver symbol) then on „Machine info“ and on „dur.res.part“
- 8.5 Press the „drum life“ button
- 8.6 Keep the button pressed until the message on the display changes
- 8.7 Press „Yes“
- 8.8 Press the „Home“ button 